

Luistihanan purku ja puhdistus

HUOM. Ennen kuin irroitat hanan, varmista että laitteiston linjasulku on kiinni tai astialiitin irroitettu ja linja on paineeton (kokeile avaamalla hana). Linjasulku tai astialiitin löytyy joko juomavarastosta tai tiskin alta.



1. Irroita hana irti tornista kiertämällä hanamutteria A.



2. Irroita virtaussäätimen vipu kiertämällä sen lukitusmutteri auki.



3. Vedä virtauksensäädin ulos hanasta.



4. Irroita päädyssä oleva lukitusmutteri ja jousi.



5. Irroita kahva ja sen lukitusmutteri.



6. Irroita hanan venttiili

7. Liota hana ja kaikki sen irroitettut osat kädenlämpöisessä emäksisessä pesuliuoksessa vähintään 20 minuttia ja harjaa irtolika pois. Muista käyttää kumihanskoja, pesuliuos on haitallista iholle ja vaarallista silmille.

8. Huuhtelee hana ja kaikki osat kylmällä vedellä.

9. Kokoonpane hana käännettyssä järjestyksessä.

barfix
Täyttää Lasin