

# Easy Clean pesuautomaatin käyttöohje:

1. Sulje pestävien oluiden käyttöpaine (CO<sup>2</sup> tai typpiseos).
2. Kytke olutliittimet pesuliittimiin.
3. Avaa pesuautomaatin vesisulku.
4. Käännä kolmitieventtiili pesuasentoon.
5. Ilmaa linjavahdit!
6. Laske hanoista kunnes pesuaineseos on kirkasta.  
A: anna pesuaineen vaikuttaa noin 15-20 minuuttia  
B: laske pesuainetta hanoista, jos se on harmaata, anna vaikuttaa uudelleen kunnes liuos on kirkas!
7. Käännä kolmitieventtiili huuhteluasentoon.
8. Ilmaa linjavahdit.
9. Laske vettä hanoista kaksi kertaa letkuston verran.
10. Sulje pesuautomaatin vesisulku.
11. Irroita olutliittimet pesuliittimistä.
12. Avaa oluiden käyttöpaineet (CO<sup>2</sup> tai typpiseos).
13. Laske kaasua olutliittimestä painamalla kahvaa hieman.
14. Kytke olutliittimet tankkeihin ja ilmaa linjavahdit.
15. Laske vettä hanoista kunnes vesi muuttuu olueksi.

